Funkcije pokazivača položaja

	PS100	PS100S	PS200	PS200Z	PS201	PS300	PS300E	PS500
Broj osi pokazivača	1	1	2	3	2	3	3	4
Prikaz rezolucije	0,5/1/5/10/100	0,5/1/5/10	0,5/1/5/10	0,5/1/5/10	0,5/1/5/10	0,5/1/5/10	0,5/1/5/10	0,2/0,5/1
Funkcija pretvorbe promjer / polumjer	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
Funkcija polovičnosti	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
Mogućnost prikaza u mm ili inča	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
Izračun bušenja rupa po kružnici	NE	NE	NE	NE	DA	DA	DA	DA
Izračun bušenja rupa po pravcu	NE	NE	NE	NE	DA	DA	DA	DA
Upis do 200 radnih točaka	Pozicioniranje	Pozicioniranje	DA	DA	DA	DA	DA	DA
Tipke za izračunavanje tijekom obrade	NE	NE	NE	NE	DA	DA	DA	DA
Mogućnost postavljanja +/- smjera brojanja	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
Apsolutni/relativni prikaz brojanja	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
Mogućnost resetiranja (nuliranja)	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
Upis do 200 različitih alata	NE	NE	DA	DA	NE	NE	NE	DA
Upis kompenzacijskog faktora alata	NE	NE	NE	NE	DA	DA	DA	DA
Funkcija za izračun kota na obrađivanoj površini	NE	NE	NE	NE	NE	DA	DA	DA
Mogućnost prijenosa podataka preko USB-a	NE	NE	NE	NE	NE	DA	DA	DA
Baterijska potpora (power down memory)	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA